## 操作方法

### ■点灯切替の操作方法

リモコン送信機の各ポ タンを押すことにより、 次のように点灯状態が 切り替わります。

全灯ボタン… 2 灯 全 灯

調光ボタン・・・ 2灯調光点灯

灯

消灯ボタン・・・(消

保安球ボタン・・・ 保安球点灯

順送りボタン・・・( 2 灯 全 灯 )→( 2灯調光点灯 )→(保安球点灯 )→(消

### - 壁スイッチコントロール機能(ワンタッチスイッチ機能)について

壁スイッチですばやく(約2秒以内)OFF→ONする ことにより、次のように点灯順序が切り替わります。 ※壁スイッチをOFFにするとどの点灯状態でも消灯します。

対 壁スイッチON (2 灯 全 灯)→(2灯調光点灯)→(保安球点灯

■スリープタイマーの操作方法

◆30分後に蛍光灯を消灯させたい場合 30分スリープタイマーボタンを押す。 → 確認音 "ピピッ ※蛍光灯が消灯している時は設定でき ません。

【設定完了】

◆60分後に蛍光灯を消灯させたい場合 60分スリープタイマーボタンを押す。 確認音"ピッ" ※蛍光灯が消灯している時は設定でき ません。

【設定完了】

◆スリープタイマーを解除したい場合 プタイマーボタンを、60分に設定して **→** 確認音"ピーッ" 30分に設定している場合は30分スリー いる場合は60分スリープタイマーボタ ンを押す。

スリープタイマー(60分、30分)で蛍光灯を消灯させる時、保安球点灯/ 不点灯をチャンネルスイッチによって選ぶことができます。

●チャンネルスイッチがCH1の場合



消灯(保安球点灯)

保安球消灯

●チャンネルスイッチがCH2の場合 オフ(消灯)時間

保安球を点灯させて おきたいときにご使用 ください。

コネクタ

保安球を消灯させたい

ときにご使用ください。

灯

※必ず照明器具本体のチャンネルスイッチと合わせてご使用ください。

・リモコン以外ではスリープタイマーの設定はできません。

・確認音が鳴らなかった場合は、設定されなかった可能性がありま すので、再度設定をしなおしてください。

・設定を変更したい場合はいったんスリープタイマーを解除し、設 定しなおしてください。

・スリープタイマーが設定されているかどうか、本体及びリモコン で確認することはできません。

・スリープタイマー設定中に、リモコンや壁スイッチで蛍光灯を消 灯させた場合や、停電などで電源が2秒以上OFFになった場合は、 スリープタイマーは自動的に解除されます。

## 器具のはずしかた

必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

■カバーの外しかた

項

カバーを左に回してください。

カバーは無理にはずさないでください。 カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

■ランプの取り付け、取り外し


## 消灯直後は高温になっていますので注意ください。

ランプソケットの表示に従ってランプを取り付けてください。 ランプの口金は、多少動くようになっておりますが無理に回さないで

ランプ交換の際は、ランプホルダーで強く弾かないでください。

### ■電源の外しかた

右図のようにコネクタの矢印部分を押しながら コネクタを引き抜いてください。



■アダプタの外しかた アダプタの赤いボタンを押しながら矢印方向に 回してください。

## ※ボタンを押さずに回すと引掛シーリングが 破損します。

## スリム形蛍光ランプの特徴

器具に添付していますスリム形蛍光ランプ(FHC=高周波点灯専用環形蛍光ランプ)は、次のような特徴があります。 ◎FHCは、ガラス管径16mmスリムで、省資源・省スペースおよび、器具の薄型化を可能にした、長寿命な蛍光ランプです。

◎このランプは、発光効率を向上させるために、片側の電極(ランプマークが表示されていない側)に通常より背の高い特殊な電極を採用して います。このためランプマークが表示されている側より、ランプ点灯時の影で若干暗くなっています。

◎ランプ点灯初期に、明るくなるまで少し時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。約10分程度で明るくなります。

## 故障?と思われたら

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店にご相談ください。

なお連絡されるときは器具の形式名及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。形式名は器具本体部の器具ラベルに表示しています。

るの注信でいるととは		10000 117200	CONTRACT TO CONTRACT	
故障の状態	主な原因	故障の状態	主な原因	
蛍光ランプが 点灯しない	蛍光ランプがランプソケットに正常に取り付いていない。		照明器具の壁スイッチがオフになっている。	
	蛍光ランプの寿命	照明器具を操作できない	リモコンの電池が残り少なくなっている。	
保安球が 点灯しない	保安球の寿命		リモコンの電池の極性 (一)が間違っている。	
	保安球のゆるみ		照明器具のランプが切れている。	
いずれも点灯しない	照明器具の壁スイッチがオフになっている。		チャンネルスイッチが合っていない。	

# NEC 照明器具

## 364-750 7LKZ ダイレクトセツメイショ 2 RL52

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してく ださい。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管し てください。

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

|保証書添付||保 存 用| **取扱説明書** 

★警告:誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

▲注意: 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

⚠:この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。

:この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

: この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

## 使用上のご注意

### この器具は、FHC20、FHC27専用器具です。従来のFCL30、FCL32、FCL40は使用できません。

- ■本器を分解したり、改造しないでください。 火災などの原因になります。
- ■精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- ■壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で 操作しても作動しません。 壁スイッチON及び停電復帰後は、全灯状態になります。
- ■点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ ・ピシ」、「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがあります。
- ■ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- ■本器具に添付のリモコン送信機は、当社リモコン照明器具専用です。 リモコン式テレビなどには使用できません。

また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。

- ■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されます と、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。
- ■本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電し た場合、停電から復帰したときは全灯状態となります。 長期間のお出かけの際には、壁スイッチで電源を切ってください。

- ■この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1.0W の電力を消費しておりますので、節電のために長期外出時には壁スイ ッチを切ってください。
- ■リモコン送信機は器具に向けて操作してください。 リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しません ので、しゃへい物を取除いて再度ポタンを押してください。
- ■照明器具にリモコンの信号が届く範囲でご使用ください。 \*部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
- ■天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことが
- ■乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。 (目安)
- ■ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- ■乾電池は、単3形乾電池をご使用ください。
- ■乾電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- ■シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用 して本体を拭かないでください。

外郭強度の低下、変色、故障の原因になります。

## リモコンの名称

### ~29-79-79---30:0 全灯ボタン スリープタイマーボタン 200 蛍光灯が全灯します。 蛍光ランプが自動で消灯します。 30分ボタン: 30分後に消灯。 保安球ボタン 60分ボタン: 60分後に消灯。 保安球が点灯します。 聴送り 調光ボタン 消灯ボタン 羽灯 約70%の明るさで蛍光灯が点灯 蛍光灯・保安球が消灯 します。 します。 チャンネル切替スイッチ 順送りボタン リモコン信号の送信チャンネル を設定します。 全灯 → 調光 → 保安球 → 消灯 照明器具を2台使用する場合な NEC ど器具ごとにCH1とCH2で分け ることができます。 の順送りができます。

## 電池の入れかた

- 1. リモコン裏面の電池カバーを 軽く押しながら手前に引いて 外してください。
- 2. 単3乾電池2本を、右図のよ うに ① の向きを合わせて セットする。
- 3. 電池カバーをスライドさせ、 カバーを閉じる。



### リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けて ください。リモコンケースに入れたままり モコン操作を行うと動作しない場合があり ます。その場合はリモコンケースからリモ コンを取り出し、器具の方へ向けて操作し てください。



### 格 定

形式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	使用蛍光ランプ	使用保安球	始動方法
20形 + 27形 (弊社形式:7LKZ***	) AC100V	50Hz 60Hz	58W	FHC20 (高出力点灯28W) FHC27 (高出力点灯38W)	E12なつめ球 (5W)	インバー夕式

# NECライティング株式会社

東京都品川区大崎1-2-2

₹141-0032 http://www.nelt.co.jp/

### <お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00 (土、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 03-5719-8131

※この紙は再生紙を使用しています

出しろ

配線器具

# 各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。 ランプホルダー カバー取付具 機種によってカバー形状が異なる機種もあります。 付属品 単三乾雷池 (2本) アダプタ(1個) ※テスト用 リモコン切替スイッチ 保安球 (チャンネル1.2) - 蛍光ランプ 0

NEC

(2個) RL52(1個)

## 取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。

## 注

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッ チ等) に調光器が接続されている場合、 ランプが正常に点灯しなかったり、器具 が故障することがあり使用できません。 下図のような調光器が接続されている場 合は必ず調光器を取り除いてください。 (調光器の交換工事は電気工事店に依頼 してください。)




器具裏面についている 黒いスポンジ(3コ)は、 取り外さずにご使用く ださい。




取り付けできない天井

1.下図の天井には取り付けできません。 2.下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。



突出部のある天井・凹凸のある天井 簡単にたわむ弱い天井



变形天井 サオブチ天井 ななめ天井 . 格子天井

次の配線器具は、出しろを



配線だけの 破損しているもの



電源端子 ガタつくもの 露出タイプ



できません。

確認してください。



工事は必ず電気工事店に依頼してください。

角型、丸型引掛シーリング21mm以下は取り付けできません。

埋込ローゼット10mm以下は取り付け

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り 付けないでください。器具が落下する恐れがあります。 ケースウェイに取り付いている

## 器具の取付方法

## 器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行ってください。

## 1. 天井の引掛シーリングを確認する

リモコンケース 木ネジ リモコン送信機

## 取り付け可能な引掛シーリング

下図の引掛シーリングであれば取り付 け可能です。(ガタつきや破損がないこ とを確認して下さい。)



引掛シーリングの 形状によって取付 方法が異なります。

(1個)






丸型引掛シーリング







出しろが21mm以下は取り付けできま せん。



出しろが10mm以下は取付できません。

## 2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛シ ーリングに挿入し矢印方向に カチッと音がするまでまわし てください。





# <u>↑ 警告</u> 落下の おそれあり

取り付けが不完全な場合、 落下によるけがの原因とな ります。

## 2. アダプタを取り付ける

プタの引掛金具を引掛シ に挿入し矢印方向に カチッと音がするまでまわし てください。




取り付け後、赤いボタン を押さずに左に回して、 はずれないことを確認し てください。

取り付けが不完全な場合、落下

こよるけがの原因となります。

①ランプがランプソケットに確実に差し込まれていることを確認してください。 不十分な場合、ランプが点灯しない場合がありますので確実に差し込んでく ださい。



ツメが出ている

本体はグラついています。


を確認する。

⚠ 警告

まだ本体の取り付けは不完全です。 この状態のまま使用すると、落下 によるけがの原因となります。



①本体中央部のアダプタの赤 マーク(2ヶ所)が完全に見え、 アダプタのツメ(2ヶ所)が完 全に出ていることを確認する。 ②本体のグラつきがないこと



## 3. 本体を取り付ける

③2段押上げ(取付完了)

さらに強く押し上げる。

これで本体の取り付けは完了です。

3. 本体を取り付ける

②1段押上げ(仮固定)

通し、アダプタに丸穴を合わせ、

本体中央部を天井に押し上げる。


①ランプがランプソケットに確実に差し込まれていることを確認してください。 不十分な場合、ランプが点灯しない場合がありますので確実に差し込んでく ださい。



## ②1段押上げ(取付完了)

これで本体の取り付けは完了です。

コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。



①本体中央部のアダプタの赤マ ーク(2ヶ所)が完全に見えてい ることを確認する。

②本体のグラつきがないことを 確認する。



## 4. 電源を接続する

アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込ん でください。

★の部分を押さえずに、 アダプタ側コネクタを 引っ張り抜けないこと を確認してください。



## 5. チャンネルを設定する

■ 1 台のみ操作する場合

器具本体側のチャンネルとリモコ ン送信器チャンネルを同じチャン ネルに合わせてください。 (出荷時のチャンネルは、器具本 体側・リモコン送信器共、チャン ネル1に設定しています。)



送信機チャンネル

0

■ 2台の器具を別々に操作する場合

(1つのリモコン送信 < 器で2台の器具を別 々に操作することが




1台目の器具本体側チャンネルを「1」、もう1台の器 具本体側のチャンネルを「2」に合わせてください。 リモコン送信器のチャンネルを操作したい方の器具の チャンネルに合わせ、器具を操作してください。

## 6. カバーを取り付ける

本体の警告印(人)にカバーの警告印(人)を 合わせカバーを持ち上げパチンと音がする までカバーを右にまわしてください。

カバー取り付け時に本体が回転して 本体 しまう場合は、本体の取り付け(押し 上げ)が不十分です。 「3. 本体を取り付ける」に従って、





取り付けが不完全な場合、 **警告** 落下によるけがの原因となります。

